

# YTSKIKT

## Målning / ommålning av STENI fasadskivor

### ALLMÄNT

1. Ytan måste vara 100 % torr och fri från fett, damm och lösa partiklar.
2. Områden med mögel, alger eller mossa måste behandlas med ett därför avsett rengöringsmedel. Kontakta en specialfirma för rengöring.
3. Små skador i ytskiktet bör åtgärdas. Använd ett spackel, som t.ex. Epoxy filler.
4. För bästa vidhäftning bör ytan mattas med slippapper P240 eller motsvarande. Ytskikt med natursten skuras med lämpligt rengöringsmedel innan grundning/målning med akrylfärg. Följ anvisningarna från leverantören.
5. För optimal vidhäftning av akrylfärgen rekommenderas att ytan primas.
6. Vanligtvis är två strykningar med akrylfärg på underliggande färg tillräckligt.
7. För bästa resultat, använd för ändamålet avsedda målarverktyg. För ytterligare information, kontakta produkttillverkaren eller ett auktoriserat måleriföretag.

### TILLVERKARE

Följ alltid tillverkarens produktanvisningar och övrig dokumentation vid användning av produkten.

### SÄKERHET

- Följ alltid tillverkarens säkerhetsanvisningar vid användning av produkten.
- Använd endast CE-godkända maskiner och följ gällande säkerhetsbestämmelser.
- Personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och andningsmask (min typ P3) skall alltid användas.